



WHP 1670

Dystrybutor do wody



WOLNOSTOJĄCY



NABLATOWY

- > System dodatkowej ochrony antybakteryjnej. Dzięki impregnacji jonami srebra punktów wypływu wody, eliminowany jest efekt wzrostu flory bakteryjnej. Elementy zawierające jony srebra są demontowane, co umożliwia ich łatwe czyszczenie lub wymianę.
- > Model wyposażony w Eco Sensor, który zmniejsza zużycie energii elektrycznej.
- > Strumień wody uruchamiany jest przez elektroniczne przyciski dotykowe.
- > Zaawansowany system filtracji wody.
- > Oryginalny i nowoczesny wygląd.
- > Zbiorniki wody wykonane są z wysokiej jakości stali szlachetnej.
- > Zabezpieczenie przed poparzeniem gorącą wodą.



woda zimna



woda gorąca



woda gazowana
(opcjonalnie)



Parametry Techniczne

WHP 1670 - wolnostojący

Wymiary: 110/26/36 cm (wys/szer/gł)
Zbiornik i temp. wody zimnej: 4,2l 6°C-9°C
Zbiornik i temp. wody gorącej: 2l 95°C-97°C
Zużycie energii: 90W/430W
Kolor: biało - czarny

WHP 1670 - nabladowy

Wymiary: 49,5/26/48 cm (wys/szer/gł)
Zbiornik i temp. wody zimnej: 4,2l 6°C-9°C
Zbiornik i temp. wody gorącej: 2l 95°C-97°C
Zużycie energii: 90W/430W
Kolor: biało - czarny